

このたびは弊社製Bluetooth3.0アダプタ「LBT-UANO3シリース」をお費い上げいただき端にありがとうございま す。本製品をパワコンのUSBポートに接続することによって、簡単にパワコンへBluetoot機能を追切することが きまず。Bluetooth機能を搭載した場合を開発部分にアレンセフィサレスでは続きできるので、安全で使用ないスプリー 通話やポイスチャットをお楽しみいただけます。

本書では、本製品を正しく安全に使用するための手術や注意事項を記載しております。ご使用の前に必ずご一誌く たこと。 また、本書は読み終わった後も、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

※BluetoothおよびBluetooth口ゴはBluetooth SIGの商標です。その他本書に記載されている機器または製品の名数は併配されている各社の商標または登録商標です。


パッケージ内容の確認

本製品のバッケージには以下のものが含まれています。ご使用の前にご確認ください。

Blustooth2 0 LISBアダプタ/大製品し1 ドライパーDVD-ROM×1 取扱説明書 兼 保証書×1

各部の名称と役割

- USBコネクタ パソコンのUSBボートに挿入します。
- 2 アクセスランブ Bluetooth機器との通信状態に合わせて 書く点減します。 ※本体の内側にあるので、アクセスがない 状態でLEDは見えません。



パソコンにDVDドライブが無い場合、別のパソコンでマイコンピュータ内のインストールディスクフォルダを USBメモリ等にコピーしてインストールしてください。


取り扱い上の注意

■本製品を正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。



- ●万一、異常が発生したとき。 本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、パソコンの電源を切り、本製品を パソコンから抜いて販売店にご相談ください。 ●高温のまま放置しないでください。 本製品は精密な写子機器です。高温、多温の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管
- は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結構によって誤動作する場合があります。 ●分解しないでください。 本書の投示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。修電
- や火災、やけどの原因になります。 ●水気の多い場所での使用・保管は行わないでください。
- ●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。 部的など思わぬ事故を招く場合があります。 ●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。





- ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場 所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ●ご使用の際は接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。 本製品は、アレコンや物等電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はされるの機器の取扱影響者よく読み、注意事項に使ってください。
- ーラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くに モーター等の強い場界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があ ります。必ず難してご使用ください。

●日本国以外では使用しないでください。 ロールコースティースを使用した。

この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合すること は保証したしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他:こんなことにも注意してください

- ・衝撃や振動の加わる場所、高温・多温の場所、直射日光が高時間当たる場所での使用、保管は避けてください。 ・木製品け研密維男です 苺としたり 30い新報を加えないでください。
- ・温度、湿度の特に高い場所(車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長時間あたる場所、静 雷気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ペンジンやシンナーを 使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の座乗・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体週別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が 運用されています
- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定省電力無線局が運用されていないこ ◆とを確認してください。

 ◆万一、この機器から移動体臓別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、途やかに使用
- 周波数を変するかまたは電波の発射を停止したよ、特社テクニカルサポートにご連絡いただき、退信回避の ための処置等(たとえば、ハーティションの設置など)についてご相談してください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何か お困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

| 使用周波数带域 | | 2.4GHz |
|----------|---|--|
| 変調方式 | | 周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) |
| 想定干涉距離 | : | 約100m(障害物のない場合) |
| 周波数変更の可否 | | 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能 |

ソフトウェアのインストール

Classi

本製品の利用には、添付ソフトウェアのインストールが必要です。ここではWindows 7をもとに接続方法を説明しますが、基本的にWindows Vista、Windows XPも同じ手順となります。

■インフトール

1. LBT-UAN03シリーズをパソコンのUSB ポートに接続します。(XPの場合はハート ウェアの検出ウィザードが表示されますが ナャンセルをクリックしてください。)





※Windows XPの場合、「キャンセル」します。

2. 製品添付のDVD-ROMをDVD-ROMドライ ブに読み込ませます。「デバイスドライバーソ フトウェアは正しくインストールされませんで した。」というメッセージが表示されることが

マウス・プリンター・iPhoneと

つながる · つかえる次世代規格



既にBluetooth機能が内蔵されたパソ ストロロetiotiteを使った。 コンヘ本製品を追加した場合、動作が不 安定になる可能性があります。 内蔵Bluetooth機能はデバイスマネー ジャ上で無効にし、関連するソフトウェア がインストールされている場合はアンイ ンストールしてから実行してください。

3. DVD-ROMを入れて、下記のようなダイア ログが表示されたら"start.exeの実行"を クリックしてください。(XPの場合は自動的に セットアップランチャーが立ち上がります。)



4 下記のようなセットアップランチャーが起動 します。「ユーザーアカウント制御」が表示される場合は、「続行」をクリックしてください。



5. "ドライバーソフトウェア for Vista/7"または "ドライバーソフトウェア for XP"を選択して "セットアップの起動"をクリックしてください。 ※インストーラの起動まで時間がかかる場合がありま



しばらくするとインストーラが立ち上がり、 インストール準備が行われます。



7. "WIDCOMM Bluetooth Software" to 立ち上がります。"次へ"を選択してください。



8. ライセンス契約書が表示されますのでライセンス契約をお読みの上、使用許諾契約の条項に同意します。"同意"にチェックを入れた





10. "インストール"を選択してください。



9 インストール先のフォルダを選択します。イン ストール先を変更する場合は「変更」ボタンよ



12.インストールが終了しました。"完了"をク リックするとインストーラが終了します。



DESCRIPTION

11 インストール作業が進行します。

Bluetooth機器の利用について 基本的な使い方は以下の流れになります。 使用するBluetooth機器をベアリング モードにします。 2. パソコンから周囲のBluetooth機器を

> 3. 使用したいBluetooth機器を選択し パスコードを入力します。 ※自動で入力される場合もあります。

パソコンから接続してご利用ください。

詳しくは、ご使用になるBluetooth機器 のマニュアルをご参照ください。

裏面に続く



ペアリング 使用方法(例:パソコンをiPhoneのスピーカーとしてつかう)

ここではWindows7をもとに接続方法を説明します。基本的にWindows Vistaも同じ手順となります。

■Windows7

1. iPhoneの音楽ライブラリをパソコンで聞く 場合の手順を紹介します。

2. タスクバー右端の通知領 域からBluetooth アイ コンを選択し、右クリック

3. デバイスの追加を選択します。

4. iPhoneのBluetoothをオンにします。



453803

6 iPhoneとのペアリングのためにコードが表

示されます。

して選択し「次へ」をクリックします。

※表示されるコードは自動生成されるため、毎回異 なります。

5. iPhoneが検出されたら、アイコンをクリック 7. iPhoneの液晶画面に接続を求めるポッ ブアップが表示されるのでパスキーがPCに 表示されているものと同じであることを確認



8 デバイスの追加が完了しました



9. 次に、タスクトレイのBluetoothアイコンを 右クリックして、「デバイスの表示」を選択し



デバイスが表示されたら、デバイスのアイコンを右クリックして「コントロール」を選択します。





11. 下記のウインドウが表示されたら、「接続ポ



12. 接続が完了したら、iPhoneから音楽を再



13. PC画面上にコントロール画面が表示され ます。ここから、再生や停止、音量のコント ロールが可能です。(操作できる機能はデバ イス側のAVRCPの仕様の範囲により制限 されることがあります。)



■Windows XP

1. ここではiPhoneを例に接続します。iPhone 等のiOS機器の場合は「設定」の中の「一般」 メニューの中にある「Bluetooth」を「オン にしてください デバイスがDCに絵知された ら、アイコンを選択して"次へ"をクリックして ください。



 iPhoneとのペアリングのためにコードを表示しています。iPhoneの液晶画面に接続を求めるボップアップが表示されるのでパス ヒーがDCに表示されているものと同じであ ることを確認して、「登録」を押してください。



3 次いで、PCも「次へ」を押してください。

4 「次へ」を押してください。 THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.





※表示されるコードは自動生成されるため、毎回異な

下記のウインドウが表示されたら、「接続ボタン」をクリックします。



7. 接続が完了したら、iPhoneから音楽を再生 します。



使用環境について

■対応パソコンとOSについて

2.4GHz帯を使用する無線LAN(802.11b/g/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できないことがあります。 歴にBluetooth機能が内蔵されたパソコンへ本製品を追加した場合、酸合し動作が不安定になることがあります。

○対応パソコン

ンスはハンコン 本製品は、USBボートを持つ次のパソコンで使用することができます。 各社 DOS/ソバソコン アップルコンピュータ社 Macintoshシリース

この試験の

入別はOS 未製品が特定しているOSは、以下の通りです。 本製品が特定しているOSは、以下の通りです。 Windowsシリーズ Windows Z(32bt/64bt/8ェディション)、Windows Vista (32bt/64bt/8ェディション) Windows XP Home Edition/Professional Macintoshシリーズ MacOS 10 5以降

○対応プロファイル

本製品が対応している主なプロファイルは、以下の通りです。

SPP, DUN, FTP, HID, HCRP, OPP, PAN(VISTA/7はUSERのみ), A2DP, GAVDP, BIP, HSP, HFP, AVRCP, SYNC

Mac OSでお使いになる場合は、Mac OSが標準で搭載しているプロファイルのみの対応

となります。 使用可能なプロファイルの確認及び使用方法につきましてはApple社のWebページを

ご参照ください。 2010年8月時点(Mac OS10.6.4)の環境ではBluetooth 2.1として動作します。

ハードウェア仕様

| 製品型器 | | LBT-UAN03C1 series | | |
|-------------|------------|--|-----------------------|--|
| 対応 I/F | | USB 2.0 | | |
| キャリア間波数 | | 2.400 - 2.4835 GHz | | |
| Bluetooth仕様 | | Bluetooth Ver 3.0 | | |
| 周波数拡散方式 | | FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | | |
| 伝送距離 | | 最大100m(理論値) / 機器との接続:推奨最大56 m(※) | | |
| 是大遊信速度 | | 3Mbps (理論值) | | |
| 電力仕様 | | USB/t2/t7- | | |
| アンテナタイプ | | パターンアンテナ | | |
| | 動作時 | 温度 | 0°C ~ 35°C | |
| | MATERN | 相対湿度 | 20% ~ 80%(ただし、結算なきこと) | |
| 環境条件 | ens. | (温度 | -10°C ~50°C | |
| | DECIM NO. | 相対程度 | 10% ~ 90%(ただし、結算なきこと) | |
| 外形寸法(| (極×高さ×奥行き) | - 23.5mm×12.6mm×5.61mm | | |
| 일본 | | #i2a | | |

※使用環境によって短くなる場合があります

サポート修理受付窓口のご案内

■お問い合わせの前に

1 本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。 2 弊社製品サポート情報ページ(6409.jp)では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご 確認ください。

※問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。FAXにてお問い合わせの際は お客様のお名前、住所、電話番号、お問い合わせいただく製品名称、シリアル番号、故籍の状態(なるべく詳し く)をご記入ください。

■修理について

●修理依頼品については、下記に記す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相

接ください。 ◆保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終意後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■本製品のお問合わせ先

ロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報につきまし

ては、インターネットでも提供しております。 ロジテックサポートホームページ: 6409.jp ロジテック株式会社 テクニカルサポート TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034

受付時間:10:00~19:00 営業日:月曜日~金曜日(祝日営業)※夏期、年末年始特定休業日を除く

こんなときは(故障かな?と思うときに)

●Bluetooth搭載機器と本型品がベアリングできない

・ 機器側の間は100円(前機)を接続を ・ 機器側の間は100円機能が使用可能な状態であることをご確認ください。ペアリングモードが特階切れのため 終わっている場合は、再度設定をする必要があります。 ・で使用の機器が未製品のプロファイルに対応といるのをご確認ください。

■修理品送付先

∓396-0192 上野県伊班市美オポ六道庫 8268 日ジテック株式会社 修理サポートセンター(3番受入窓口) TEL:0265-74-1423 FAX:0265-74-1403

○ ト記書託券号では、修理依頼品や各種サービス(※)等に関するお問い合わせ以外は添っておりません。毎品 にお願いいたします。

※データ当まサービスやオンサイト保守サービス ビックアップサービス第のサービスを担します。これらのサ #2プーツカスツーとペインフィト味が、ニーム、ビッジアップッーと人物のリーと人を指します。これらのリー ビスは対象製品が限定されています。また、有の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳 しくは弊社Webサイトを参照してください。

○修理ご依頼時の確認事項

お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

保証期間中の場合は、ご購入年日日が記載された保証書を修理依頼品に添付してください。

・ Readeのローツ地口はこと用人で小りに加速などのいた血管を防止が利用にありていたといった。 心変、は客様のご連絡先に往告所。運話番号」。改輝の状態、各書面にて添付してください。 保証期間を超えた製品の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のう え、修理依頼品に添付してください。

ご送付の際は輸送中の破場がないように、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、棚包材を推奨します) ことないの際は縁な中の飲食力がよりた、被倒材に含んでフンパール相(予求品の僧さ私、彼ら村を指来しよ 等に入れて、お送りください。 - 弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

個人情報の取り扱いについて ユーザー登録・修理依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品 やアフラーサバーに関する部門・信仰に対する時間・10となって、生変が、いたいなからが、小関係の、単生は やアフラーサバーに関する部門・信仰では、配名はおけっと又の品質向上・アンケーに関係を、これらの目的 のために販量会社または業務課理先に提供する場合、司法機関・行政機関から法治係務を伴う研示論表を受 けた場合を除る。影響の即国なく第三者への関示はいたしません。お客様の個人情報は船のひ注意を払っ で管理いたしますので、ご安心ください。

保証規定

■保証内容

※毎組よって 製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書 に記載された内容に基づき、無備修理をいたします。保証到象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は 保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期限内でも、以下の場合け有偿修理となります。

* 本保証書の提示をいただけない場合 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合

3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合

る。 大災、地震、水害、落富、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合

6 株計お上75株計が指定するサービス機器以外で 修理 開窓 改自された場合 マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合

■免责惠項 本製品の故障または使用によって生じた、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証書 Logitec

ご購入日から1 年間 ★お客様ご記入機 フリガナ お名町 248 F

合こ販売店様 ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当者名 には、本保証書に記載された期間、規定のもとに 修理をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本 保証書を添付してください。また、保証書の再発 行は行いませんので、紛失しないように大切に保 管してください。★印の僧は、お客様にご記入いた だくものです。公印の僧は、級先店でご記入いただ くものです。記入がない場合は、お買い上げの飯 **株団にお助し出くが水ム**。

ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄 に所定事項をご記入ください。記入圏れがありま すと、保証期間内でも無償修理が受けられません

